



**FECOERUSC**





**CERGAL**

**Título do Documento:**

COD – Centro de Operação da Distribuição

**Tipo: FECO-D-05**

Norma Técnica e Padronização

	<b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização	Página 1 de 47
	<b>Área de Aplicação:</b> Centro de Operações da Distribuição - COD	<b>FECO-D-05</b>
	<b>Título do Documento:</b> COD – Centro de Operação da Distribuição	

As sugestões deverão ser enviadas à Federação das Cooperativas de Energia do Estado de Santa Catarina - FECOERUSC:

Departamento Técnico FECOERUSC;

Grupo Revisor: edição Outubro / 2010;

Endereço: Rodovia SC 444, km 04 Rua Linha Três Ribeirões;

Bairro: Liri;

Cidade: Içara - SC;



Cep: 88820-000;

Fone Fax: (0xx48) 3462 - 0581;

Coordenação do Programa de Padronização do Sistema FECOERUSC;

Contato e-mail: [fecoerusc@fecoerusc.coop.br](mailto:fecoerusc@fecoerusc.coop.br) .

Elaborado por: FECOERUSC	Aprovado por: Eng. João Belmiro Freitas	Data de início da vigência: 01/10/2010	<b>Versão: 01/10</b>
-----------------------------	--	---	----------------------



	<b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização	Página 2 de 47
	<b>Área de Aplicação:</b> Centro de Operações da Distribuição - COD	<b>FECO-D-05</b>
	<b>Título do Documento:</b> COD – Centro de Operação da Distribuição	

## Entidades participantes na elaboração das normas técnicas do programa de padronização do sistema FECOERUSC

Coordenação técnica dos trabalhos: pela FECOERUSC: Eng. João Belmiro Freitas



<p>FECOERUSC - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE ENERGIA DE SANTA CATARINA          Presidente : José Grasso Comelli          Gerente Administrativo : Adermo Francisco Crispim          Coordenador Programa Padronização: Eng. João Belmiro Freitas          Assessor Técnico: Valdemar Venturi          Assistente Técnico: Evandro Reis</p>	
<p>CEESAM – COOPERATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA SANTA MARIA          Rua Frei Ernesto, 131 CEP: 89125-000 Benedito Novo          Fone: (47) 3385-3101 Email: ceesam@terra.com.br          Presidente: Marcos Persuhn</p>	<p>Departamento Técnico:          Eng. Deonísio L. Lobo          Jocemar Eugênio Filippe          Leonardo Geraldo Zickuhr          Silvestre Ressati</p>
<p>CEGERO – COOPERATIVA DE ELETRICIDADE SÃO LUDGERO          Rua Padre Auling, 254 – Centro CEP: 88730-000 São Ludgero          Fone: (48) 3657-1110 Email: cegero@cegero.coop.br          Presidente: Danilo Niehues</p>	<p>Departamento Técnico:          Eng. Adriano Virgílio Maurici          Flavio Schlickmann          Juliano Gesing Mattos          Marcos José Della Justina</p>
<p>CEJAMA – COOPERATIVA DE ELETRICIDADE JACINTO MACHADO          Av. Padre Herval Fontanella, 1.380 CEP:88950-000 Jacinto Machado          Fone: (48) 3535-1199 Email:contabil.cejama@contato.net          Presidente: Valdemiro Recco</p>	<p>Departamento Técnico:          Eng. Jones Allen G. de Oliveira          Eng. Tharles B. Machado          Matheus Roecker          Natanael Dagostin Ghellere</p>
<p>CEPRAG – COOPERATIVA DE ELETRICIDADE PRAIA GRANDE          Rua Dona Maria José, 318 – Centro CEP: 88900-000 Praia Grande          Fone: (48) 3532-6400 Email: ceprag@ceprag.com.br          Presidente: Olívio Nichele</p>	<p>Departamento Técnico:          Eng. Jackson Rovaris          Aline Liska da Rocha Spido          Eliane Homem de Faveri          João Batista Raupp          Júnior Cesar C. Kruger</p>
<p>CERAÇÁ - COOPERATIVA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA VALE DO ARAÇÁ          Rua Miguel Couto, 254 CEP: 89868-000 Saudades          Fone: (49) 3334-3300 Email: ceraca@ceraca.com.br          Presidente: José Samuel Thiesen</p>	<p>Eng. <i>Claudir</i> André Neuhauss</p>
<p>CERAL – DIS – COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ARAPOTI          Rua Emiliano Carneiro, 835 CEP: 84.990-000 – Arapoti-PR          Fone:(43) 3557-1131          Presidente : Adolf Hendrik Van Arragon</p>	<p>Departamento Técnico:          Eng. Evandro Terra Júnior          Cleber José Costa</p>

Elaborado por: FECOERUSC	Aprovado por: Eng. João Belmiro Freitas	Data de início da vigência: 01/10/2010	<b>Versão: 01/10</b>
-----------------------------	--	---	----------------------

	<b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização	Página 3 de 47
	<b>Área de Aplicação:</b> Centro de Operações da Distribuição - COD	<b>FECO-D-05</b>
	<b>Título do Documento:</b> COD – Centro de Operação da Distribuição	



<p>CERAL ANITAPOLIS– COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ANITÁPOLIS  Rua Paulico Coelho, 11 – Centro CEP: 88475-000 Anitápolis  Fone: (48) 3256-0153 Email: coopceral@yahoo.com.br  Presidente: Laudir Pedro Coelho</p>	<p>Departamento Técnico:  Eng. Carlos Costa Pereira Penna</p>
<p>CERBRANORTE – COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO BRAÇO DO NORTE  Rua Jorge Lacerda, 1761 CEP: 88750-000 Braço do Norte  Fone: (48) 3658- 2499 Email: cerbranorte@cerbranorte.com.br  Presidente: Valdir Willemann</p>	<p>Departamento Técnico:  Eng. Anísio dos Anjos Paes  Eng. Fábio Mouro  Antônio Oenning  Deise Aparecida Faust Vieira  Vânio Longuinho</p>
<p>CEREJ – COOPERATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SENADOR ESTEVES JÚNIOR  Rua João Coan, 300 - Jardim São Nicolau / BR 101 - Km 195  CEP: 88160-000 Biguaçu  Fone: (48) 3243-3000 Email: renato@cerej.com.br  Presidente: Édson Flores da Cunha</p>	<p>Departamento Técnico:  Eng. Luiz Felipe Rodrigues</p>
<p>CERGA – COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL ANITA GARIBALDI LTDA  Estrada Geral da Madre, 4.680 CEP 88706-100 Tubarão  Fone: (48) 3301-5284 Email: cergal@cergal.com  Presidente: Genesio Souza Goulart</p>	<p>Departamento Técnico:  Eng. Eduardo Dal Bó  Eng. Valério Mário Battisti  Cirene de Fátima Castro Nunes  Gisele Pickler  Juliano Elias Maurício  Reinaldo Mota</p>
<p>CERGAPA – COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRÃO PARÁ  Rua Jorge Lacerda, 45 CEP: 88890-000 Grão Pará  Fone: (48) 3652-1150 Email: cooperativagp@bon.matrix.com.br  Presidente: Sávio Muller</p>	<p>Departamento Técnico:  Eng. Anísio dos Anjos Paes  Eng. Giusepe Pavei Furlanetto</p>
<p>CERGRAL – COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL  Rua Engº Annes Gualberto, 288 – Centro CEP: 88735-000 Gravatal  Fone: (48) 3642-2158 Email: cergral@bon.matrix.com.br  Presidente: José Grasso Comelli</p>	<p>Departamento Técnico:  Eng. Edmundo Luiz Costa  Eng. Ricardo Steiner  Maxciel Neto Mendes</p>
<p>CERMOFUL – COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE  Rua Prof. Paulino Bif, 151 – Centro CEP: 88830-000 Morro da Fumaça  Fone: (48) 3434-8100 Email: cermoful@cermoful.coop.br  Presidente: Armando Bif</p>	<p>Departamento Técnico:  Eng. Flávio José Comandolli  Eng. Adélcio Cavagnoli  Eng. Pedro Bosse Neto  Daniel Barcelos João  Flavia Espindola Bittencourt  Josemir de Lorenzi Cancellier  Marineusa Mazzorana Pacheco  Samuel Cascaes Natal</p>
<p>CERPALO – COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES  Rua João de Souza, 355 – Centro CEP: 88490-000 Paulo Lopes  Fone: (48) 3253-0141 Email: cerpalo@terra.com.br  Presidente: Nilso Pedro Pereira</p>	<p>Departamento Técnico:  Eng. Landell Ones Michielin  Edevaldo Marino Santos  João da Silva Flores  Renato Alexandre</p>

Elaborado por: FECOERUSC	Aprovado por: Eng. João Belmiro Freitas	Data de início da vigência: 01/10/2010	<b>Versão: 01/10</b>
-----------------------------	--	---	----------------------

	<b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização	Página 4 de 47
	<b>Área de Aplicação:</b> Centro de Operações da Distribuição - COD	<b>FECO-D-05</b>
	<b>Título do Documento:</b> COD – Centro de Operação da Distribuição	

<p>CERSAD DISTRIBUIDORA – COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SALTO DONNER  Rua da Glória, 130 CEP: 89126-000 Salto Donner  Fone: (47) 3388-0166 Email: cersad@terra.com.br  Presidente: Rogério Maas</p>	<p>Departamento Técnico  Eng. Fernando Dalmônico  Everaldo Marcarini</p>
<p>CERSUL – COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO SUL CATARINENSE  Rua Antônio Bez Batti, 525 CEP: 88930-000 Turvo  Fone: (48) 3525-8400 Email: cersul@cersul.com.br  Presidente: Renato Luiz Manenti</p>	<p>Departamento Técnico:  Eng. Moacir Antônio Daniel  Eng. Rômulo Grechi  Adalto José Conti  Cristian Mônico  Evandro Carlos dos Reis  Ricardo Mondardo</p>
<p>CERTREL – COOPERATIVA DE ENERGIA TREVISÓ  Rua Prof. José Abati, 588 CEP: 88862-000 Trevisó  Fone: (48) 3469-0029 Email: certrel@cyber.com.br  Presidente: Volnei José Piacentini</p>	<p>Departamento Técnico:  Eng. Luciano Marcos Antunes Pinto  Anselmo João Pagani  Joalmir Locatelli  Marcelo Possato  Sérgio Luiz Rosso  Tales Alberto Rosso  Wagner Gonçalves Cardoso</p>
<p>COOPERA – COOPERATIVA PIONEIRA DE ELETRIFICAÇÃO  Av. 25 de Julho, 2.736 CEP: 88850-000 Forquilha  Fone: (48) 2102-1212 Email: coopera@coopera.com.br  Presidente: Carlos Alberto Arns</p>	<p>Departamento Técnico:  Eng. Rosemerto Resmini  Eng. Jefferson Diogo Spacek  Eduardo Gamba  Fábio Silvano  Mateus Rabelo  Paulo Cesar Kammer</p>
<p>COOPERALIANÇA – COOPERATIVA ALIANÇA  Rua Ipiranga, 333 – Centro CEP: 88820-000 Içara  Fone: (48)3461-3200  Email: cooperalianca@cooperalianca.com.br  Presidente: Pedro Deonizio Gabriel</p>	<p>Departamento Técnico:  Eng. Edmilson Maragno  Cláudia Rosane Romualdo  Alexandrino  Everaldo Santo Rosso  Janaina Barbosa Moneretto Pavei  Mateus Búrigo Dalmolim</p>
<p>COOPERCOCAL – COOPERATIVA ENERGETICA COCAL  Av. Polidoro Santiago, 555 CEP: 88845-000 Cocal do Sul  Fone: (48) 3447-7000 Email: coopercocal@engeplus.com.br  Presidente: Ítalo Rafael Zaccaron</p>	<p>Departamento Técnico:  Eng. Luciano Marcos Antunes Pinto  Adriélcio de March  Altair L. Mello  Elizete Fritzen  Rogério Correa Rodrigues</p>
<p>COOPERMILA – COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO LAURO MULLER  Rua 20 de Janeir 418 CEP: 88880-000 Lauro Muller  Fone: (48) 3464-3060 Email: coopermila@coopermila.com.br  Presidente: Alcimar Damiani de Brida</p>	<p>Departamento Técnico:  Eng. Humberto Maier Vieira</p>



Elaborado por: FECOERUSC	Aprovado por: Eng. João Belmiro Freitas	Data de início da vigência: 01/10/2010	<b>Versão: 01/10</b>
-----------------------------	--	---	----------------------

	<b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização	Página 5 de 47
	<b>Área de Aplicação:</b> Centro de Operações da Distribuição - COD	<b>FECO-D-05</b>
	<b>Título do Documento:</b> COD – Centro de Operação da Distribuição	

<p>COOPERZEM – COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DE ARMAZÉM  Rua Emiliano Sá, 184 CEP: 88740-000 Armazém  Fone: (48) 3645-4000 Email: cooperzem@cooperzem.com.br  Presidente: Gabriel Blanchet</p>	<p>Departamento Técnico:  Eng. Edmundo Luiz Costa  Alencat Wensing Laurindo  Jayson Wensing Heidemann (In memorian)  Luiz Carlos Eising  Marcelo Correa das Neves  Ricardo Zapellini Danfenbach</p>
<p>COORSEL – COOPERATIVA REGIONAL SUL DE ELETRIFICAÇÃO RURAL  Av. 7 de Setembro, 288 – Centro CEP: 88710-000 Treze de Maio  Fone: (48) 3625-0141 Email: coorsel@coorsel.com.br  Presidente: Geraldo Luiz Knabben</p>	<p>Departamento Técnico:  Eng. Pedro Bosse Neto  Eng. Tadeu Luis Mariot  João Paulo Fernandes  Mateus May</p>
<p>EMPRESA FORÇA E LUZ JOÃO CESA LTDA  Rua José do Patrocínio, 56, CEP: 88860-000 – Siderópolis - SC  Fone : (48) 3435 8300 Email: <a href="mailto:joaocesa@joaocesa.com.br">joaocesa@joaocesa.com.br</a>  Presidente: Victor Cesa</p>	<p>Departamento Técnico:  Eng. José Emerson Mendes Silva  Felisberto Cardoso</p>
<p>SINTRESC – SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SUL DE SANTA CATARINA  Av. Nereu Ramos, 326 – Centro CEP: 88745-000 Tubarão  Fone: (48) 3623-1233 Email: sintresc@sintresc.org.br  Presidente: Henri Machado Claudino</p>	<p>Departamento Técnico:  Eng. Flávio José Comandolli  Eng. Luciano Marcos Antunes Pinto  José Paulo dos Reis</p>
<p>SATC EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA  Rua Pascoal Meller, 75 – Universitário CEP: 88805-380 Criciúma  Fone: (48) 3431-7654 Email: <a href="mailto:extesao@satc.edu.br">extesao@satc.edu.br</a>  Diretora: Karoline Possamai Rosso Alves</p>	<p>Departamento Técnico: Extensão SATC  Eng. Ricardo Martinello  Eng. Janaina Quarti  Gustavo Leepkaln Dassi  Sérgio Bruchchen  Guilherme Manuel da Silva  Rafael Cardoso Cruz  Silvio Soares</p> <p>Revisão Metodológica e Ortográfica:  Patrícia Medeiros Paz</p> <p>Desenho:  Gerson Maximiliano  Samuel Cascaes Natal  Rogério Corrêa Rodrigues</p> <p>Jurídico:  Juliano Marto Nunes</p>



A coordenação do Programa de Padronização do Sistema FECOERUSC agradece as pessoas que, direta ou indiretamente, contribuíram na elaboração desta Norma Técnica.

Elaborado por: FECOERUSC	Aprovado por: Eng. João Belmiro Freitas	Data de início da vigência: 01/10/2010	<b>Versão: 01/10</b>
-----------------------------	--	---	----------------------

	<b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização	Página 6 de 47
	<b>Área de Aplicação:</b> Centro de Operações da Distribuição - COD	<b>FECO-D-05</b>
	<b>Título do Documento:</b> COD – Centro de Operação da Distribuição	

## COD – CENTRO DE OPERAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO

Elaborado por: FECOERUSC	Aprovado por: Eng. João Belmiro Freitas	Data de início da vigência: 01/10/2010	<b>Versão: 01/10</b>
-----------------------------	--	---	----------------------



	<b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização	Página 7 de 47
	<b>Área de Aplicação:</b> Centro de Operações da Distribuição - COD	<b>FECO-D-05</b>
	<b>Título do Documento:</b> COD – Centro de Operação da Distribuição	

## SUMÁRIO

<b>1 INTRODUÇÃO</b> .....	10
1.1 OBJETIVOS .....	10
<b>2 CAMPO DE APLICAÇÃO</b> .....	12
<b>3 RESPONSABILIDADES</b> .....	13
3.1 LEGISLAÇÃO.....	13
3.2 OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS .....	14
<b>4 TERMOS E DEFINIÇÕES</b> .....	15
4.1 DEFINIÇÕES .....	15
<b>4.1.1 Com relação ao COD</b> .....	17
<b>4.1.2 Com relação aos cargos e funções</b> .....	17
4.1.2.1 Atendente comercial.....	17
4.1.2.2 Operador de COD .....	18
4.1.2.3 Supervisor de COD .....	18
4.1.2.4 Equipe de campo .....	18
<b>4.1.3 Com relação às pessoas</b> .....	19
4.1.3.1 Consumidor .....	19
<b>4.1.4 Com relação às instalações</b> .....	19
4.1.4.1 Restabelecer o fornecimento.....	19
<b>4.1.5 Com relação à documentação</b> .....	19
4.1.5.1 Solicitação de Desligamento Interno (SDI).....	19
4.1.5.2 Solicitação de Desligamento Externo (SDE) .....	20
4.1.5.3 Ordem de Serviço (OS) .....	20
4.1.5.4 Solicitação de Bloqueio para Serviço em Linha Viva (SBL) .....	20
4.1.5.5 Suspensão de Fornecimento de Energia (SFE) .....	20
4.1.5.6 Declaração de Trecho Desligado (DTD).....	21
4.1.5.7 Solicitação de Intervenção no Sistema (SIS) .....	21
<b>4.1.6 Da coleta ao armazenamento dos dados de interrupção</b> .....	21



Elaborado por: FECOERUSC	Aprovado por: Eng. João Belmiro Freitas	Data de início da vigência: 01/10/2010	<b>Versão: 01/10</b>
-----------------------------	--	---	----------------------





	<b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização	Página 8 de 47
	<b>Área de Aplicação:</b> Centro de Operações da Distribuição - COD	<b>FECO-D-05</b>
	<b>Título do Documento:</b> COD – Centro de Operação da Distribuição	

<b>5 ATRIBUIÇÕES</b> .....	22
5.1 CENTRO DE OPERAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO (COD) .....	22
5.1.1 Pré-operação .....	22
5.1.2 Operação .....	22
5.1.3 Pós-operação.....	23
5.2 DISTRIBUIDORA ACESSANTE, CONSUMIDOR E PRODUTOR DE ENERGIA .....	24
<b>6 PLANEJAMENTO DAS INTERVENÇÕES</b> .....	26
6.1 INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DOS PEDIDOS DE INTERVENÇÕES	26
6.1.1 Consumidores .....	26
6.1.2 Concessionária.....	26
6.2 PRAZOS PARA SOLICITAÇÃO DO PEDIDO DE INTERVENÇÃO .....	27
6.3 AVISO DE INTERRUPTÃO PROGRAMADA A CONSUMIDORES.....	27
6.4 CONDIÇÕES E CRITÉRIOS PARA PROGRAMAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DE INTERVENÇÕES .....	28
6.5 LIBERAÇÃO DAS INTERVENÇÕES .....	29
6.5.1 Pontos que devem ser observados antes da intervenção programada ....	30
6.5.2 Pontos que devem ser observados antes da intervenção não programada .....	30
6.6 CONDIÇÕES IMPEDITIVAS À LIBERAÇÃO DAS INTERVENÇÕES.....	30
6.7 RELACIONAMENTO OPERACIONAL.....	31
<b>7 ANÁLISE DE PERTURBAÇÕES</b> .....	32
7.1 PROCESSO DE ANÁLISE DE PERTURBAÇÃO.....	32
7.2 PRODUTO DA ANÁLISE DE PERTURBAÇÃO .....	32
7.3 PROCESSO DE ANÁLISE .....	32
7.3.1 Análise do sistema elétrico .....	33
7.4 RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PERTURBAÇÃO .....	33
<b>8 RECURSOS DE COMUNICAÇÃO DE VOZ</b> .....	34
8.1 ENTRE OS ACESSANTES E O COD.....	34
8.2 ENTRE AS EQUIPES DE CAMPO E O COD .....	34

Elaborado por: FECOERUSC	Aprovado por: Eng. João Belmiro Freitas	Data de início da vigência: 01/10/2010	<b>Versão: 01/10</b>
-----------------------------	--	---	----------------------

	<b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização	Página 9 de 47
	<b>Área de Aplicação:</b> Centro de Operações da Distribuição - COD	<b>FECO-D-05</b>
	<b>Título do Documento:</b> COD – Centro de Operação da Distribuição	

<b>9 INFRAESTRUTURA DO COD</b> .....	35
9.1 ESPAÇO DO SUPERVISOR DO COD .....	35
9.2 ESPAÇO DO OPERADOR DO COD .....	35
9.3 DIAGRAMA UNIFILAR DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO.....	35
9.4 SINÓPTICO.....	36
9.5 QUADRO DE AVISOS .....	36
<b>10 PROCEDIMENTOS DO COD</b> .....	37
10.1 PRÉ-OPERAÇÃO .....	37
10.2 OPERAÇÃO .....	37
10.3 PÓS-OPERAÇÃO .....	39
<b>ANEXOS</b> .....	40
<b>ANEXO A – Solicitação de desligamento interno</b> .....	41
<b>ANEXO B – Solicitação de desligamento externo</b> .....	42
<b>ANEXO C – Ordem de serviço</b> .....	43
<b>ANEXO D – Solicitação de bloqueio para serviço em linha viva</b> .....	44
<b>ANEXO E – Suspensão de fornecimento de energia</b> .....	45
<b>ANEXO F – Declaração de trecho desligado</b> .....	46
<b>ANEXO G – Solicitação de intervenção no sistema</b> .....	47

	<b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização	Página 10 de 47
	<b>Área de Aplicação:</b> Centro de Operações da Distribuição - COD	<b>FECO-D-05</b>
	<b>Título do Documento:</b> COD – Centro de Operação da Distribuição	

## 1 INTRODUÇÃO

As exigências aqui apresentadas estão em consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), recomendações de segurança da FECOERUSC, Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE) e Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Esta Norma poderá, em qualquer tempo, sofrer alterações no todo ou em parte, por razões de ordem técnica e/ ou mudança na Legislação, para melhor atendimento às necessidades do sistema, motivos pelos quais os interessados deverão consultar as eventuais alterações.

As prescrições desta Norma se destinam à orientação dos envolvidos com o Centro de Operação da Distribuição (COD) da CERGAL, englobando a pré-operação, operação e pós-operação.

Esta Norma aplica-se às condições normais de operações. Os casos não previstos, ou aqueles que pelas características excepcionais exijam tratamento à parte, deverão ser encaminhados previamente à pré-operação da CERGAL para apreciação.



A presente Norma não invalida qualquer outra da ABNT ou de outros órgãos competentes, a partir da data em que a mesma estiver em vigor. Todavia, em qualquer ponto em que, porventura, surgirem divergências entre esta Norma técnica e as normas dos órgãos citados, prevalecerão as exigências mínimas aqui estabelecidas.

Quaisquer críticas e/ ou sugestões para o aprimoramento desta Norma serão analisadas e caso sejam válidas, incluídas ou excluídas deste texto.

### 1.1 OBJETIVOS



- Normatizar e orientar o corpo técnico na área de permissão/concessão das Cooperativas conveniadas a Federação das Cooperativas de Energia de Santa Catarina - FECOERUSC, orientando para operação do COD;

Elaborado por: FECOERUSC	Aprovado por: Eng. João Belmiro Freitas	Data de início da vigência: 01/10/2010	<b>Versão: 01/10</b>
-----------------------------	--	---	----------------------

	<b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização	Página 11 de 47
	<b>Área de Aplicação:</b> Centro de Operações da Distribuição - COD	<b>FECO-D-05</b>
	<b>Título do Documento:</b> COD – Centro de Operação da Distribuição	

- Definir os recursos mínimos de comunicação de voz e dados entre os departamentos de operações envolvidos;
- Garantir que os sistemas de distribuição operem com segurança, eficiência, qualidade e confiabilidade;
- Propiciar o acesso aos sistemas de distribuição da CERGAL, assegurando tratamento não discriminatório entre as equipes, aos operadores e aos demais departamentos;
- Estabelecer requisitos para intercâmbios de informações entre agentes setoriais, assegurando o fluxo de informações adequadas à ANEEL.



Elaborado por: FECOERUSC	Aprovado por: Eng. João Belmiro Freitas	Data de início da vigência: 01/10/2010	<b>Versão: 01/10</b>
-----------------------------	--	---	----------------------

	<b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização	Página 12 de 47
	<b>Área de Aplicação:</b> Centro de Operações da Distribuição - COD	<b>FECO-D-05</b>
	<b>Título do Documento:</b> COD – Centro de Operação da Distribuição	

## 2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Este documento é aplicável ao supervisor de COD e aos operadores, bem como as equipes que trabalham no atendimento de ocorrências programadas e não programadas da CERGAL. Ele também deve ser aplicado nas instalações de acessantes e demais agentes (unidades consumidoras e centrais geradores) conectados aos sistemas de distribuição da CERGAL.

Elaborado por: FECOERUSC	Aprovado por: Eng. João Belmiro Freitas	Data de início da vigência: 01/10/2010	<b>Versão: 01/10</b>
-----------------------------	--	---	----------------------

	<b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização	Página 13 de 47
	<b>Área de Aplicação:</b> Centro de Operações da Distribuição - COD	<b>FECO-D-05</b>
	<b>Título do Documento:</b> COD – Centro de Operação da Distribuição	



### 3 RESPONSABILIDADES

#### 3.1 LEGISLAÇÃO

Para a elaboração desta Norma foram consideradas as normas legais e regulamentares pertinentes, as quais dispõem sobre os direitos e obrigações dos agentes setoriais e consumidores com relação aos sistemas de distribuição. Merece destaque:

- a) Resoluções ANEEL:
  - nº 24/00: estabelece as disposições relativas à Continuidade da Distribuição de Energia Elétrica às Unidades Consumidoras;
  - nº 456/00: estabelece, de forma atualizada e consolidada, as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica;
  - nº 505/01: estabelece, de forma atualizada e consolidada, as Disposições Relativas à Conformidade dos Níveis de Tensão Elétrica em Regime Permanente;
  - nº 363/09: estabelece as Condições de Atendimento por meio da Central de Tele Atendimento (CTA) das Concessionárias ou Permissionárias, Critérios de Classificação de Serviços e Metas de Atendimento;
  - nº 520: Estabelece os procedimentos de registro e apuração dos indicadores relativos às ocorrências emergenciais.
- b) Norma Regulamentadora NR–10: Serviços em Instalações e Serviços em Eletricidade;
- c) NBR 14039: Instalações Elétricas de Média Tensão;
- d) NBR 5434: Redes de Distribuição Aérea Urbana de Energia Elétrica;
- e) NBR 5433: Redes de Distribuição Aérea Rural de Energia Elétrica;
- f) Normas de segurança (FECO\_S) DA CERGAL: **Padrões e Procedimentos.**



Elaborado por: FECOERUSC	Aprovado por: Eng. João Belmiro Freitas	Data de início da vigência: 01/10/2010	<b>Versão: 01/10</b>
-----------------------------	--	---	----------------------

	<b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização	Página 14 de 47
	<b>Área de Aplicação:</b> Centro de Operações da Distribuição - COD	<b>FECO-D-05</b>
	<b>Título do Documento:</b> COD – Centro de Operação da Distribuição	

### 3.2 OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS

Compete aos departamentos de planejamento, engenharia, patrimônio, suprimentos, elaboração de projetos, construção, ligação, manutenção, operação do sistema elétrico e departamento comercial e administrativo da CERGAL cumprirem e fazer cumprir esta Norma.

Elaborado por: FECOERUSC	Aprovado por: Eng. João Belmiro Freitas	Data de início da vigência: 01/10/2010	<b>Versão: 01/10</b>
-----------------------------	--	---	----------------------

	<b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização	Página 15 de 47
	<b>Área de Aplicação:</b> Centro de Operações da Distribuição - COD	<b>FECO-D-05</b>
	<b>Título do Documento:</b> COD – Centro de Operação da Distribuição	



## 4 TERMOS E DEFINIÇÕES

### 4.1 DEFINIÇÕES

- **Acessantes / acessantes conectados:** consumidor, concessionário ou autorizado de geração, distribuidora, cooperativa rural ou agente importador ou exportador de energia que se conecta ao sistema elétrico de distribuição, individualmente ou associados;
- **Acessada:** distribuidora de energia elétrica em cujo sistema elétrico o acessante conecta sua instalações. CERGAL;
- **Centro de Operação (CO):** conjunto centralizado de pessoal, informações, equipamentos e processamento de dados da CERGAL. É destinado a exercer as ações de coordenação, supervisão, controle, comando e execução da operação das instalações de Baixa Tensão (BT), de Média Tensão (MT) e de Alta Tensão (AT) de distribuição. Também destina-se as instalações do agente incluído na rede de operação do Sistema Interligado Nacional (SIN). Este centro é o responsável por ações de supervisão, controle, comando e execução da operação;
- **Consumidor:** pessoa física ou jurídica, ou comunhão de fato ou de direito, legalmente representada, que solicita à distribuidora ou à comercializadora o fornecimento de energia elétrica e assume a responsabilidade pelo pagamento das faturas e pelas demais obrigações fixadas em normas e regulamentos da ANEEL. Assim o consumidor vincula-se aos contratos de fornecimento, de conexão, de uso ou de adesão, conforme cada caso;
- **Intervenção com elevado risco de desligamento acidental:** intervenção em que, pela natureza dos serviços, mesmo após adotados todos os procedimentos de segurança da manutenção, implica em um risco de desligamento acidental provocado pela ação da manutenção;



Elaborado por: FECOERUSC	Aprovado por: Eng. João Belmiro Freitas	Data de início da vigência: 01/10/2010	<b>Versão: 01/10</b>
-----------------------------	--	---	----------------------



	<b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização	Página 16 de 47
	<b>Área de Aplicação:</b> Centro de Operações da Distribuição - COD	<b>FECO-D-05</b>
	<b>Título do Documento:</b> COD – Centro de Operação da Distribuição	

- **Intervenção corretiva:** intervenção executada com a finalidade de se proceder para o restabelecimento das condições normais dos equipamentos ou instalações. Pode ser incluída na programação de desligamentos;
- **Intervenção de emergência:** intervenção para correção de defeito que pode provocar acidente de pessoal, danificação de equipamento e/ ou instalações ou iminente desligamento intempestivo do equipamento. Requer ações imediatas;
- **Intervenção de urgência:** intervenção para correção de defeito que pode provocar danificação de equipamento e/ ou instalações ou iminente desligamento intempestivo do equipamento. Requer ações de curto prazo e impossibilita a sua inclusão na programação de desligamento com antecedência mínima prevista;
- **Intervenção no sistema elétrico:** toda e qualquer atuação sobre o sistema de distribuição ou de transmissão que coloque em operação novas instalações e equipamentos, empreenda serviço de manutenção em instalações e equipamentos energizados ou desenergizados e realize testes e ensaios no próprio sistema e equipamento;
- **Intervenção para ampliações e reforços:** intervenção com a finalidade de executar serviços de expansão e reforços no sistema elétrico;
- **Intervenção preventiva:** intervenção com a finalidade de executar serviços de controle, acompanhamento, conservação, testes, melhorias e restauração dos equipamentos e de linhas de distribuição ou de transmissão. É executada com a finalidade de manter os itens citados em condições satisfatórias de operação e pode ser incluída na programação de desligamentos;
- **Permissionária:** empresa de direito privado à qual é facultada, pelo poder concedente, a execução de serviços de interesse coletivo ou uso especial de bens públicos, a título gratuito ou remunerado, nas condições estabelecidas pelo contrato;
- **Perturbação no sistema elétrico:** ocorrência no sistema elétrico caracterizada pelo desligamento forçado de um ou mais de seus

Elaborado por: FECOERUSC	Aprovado por: Eng. João Belmiro Freitas	Data de início da vigência: 01/10/2010	<b>Versão: 01/10</b>
-----------------------------	--	---	----------------------

	<b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização	Página 17 de 47
	<b>Área de Aplicação:</b> Centro de Operações da Distribuição - COD	<b>FECO-D-05</b>
	<b>Título do Documento:</b> COD – Centro de Operação da Distribuição	

componentes, acarretando quaisquer das seguintes consequências: corte de carga, desligamento de outros componentes do sistema, danos em equipamentos ou violação de limites operativos.

#### 4.1.1 Com relação ao COD

O COD é dividido em três áreas:



- a) pré-operação: responsável pela análise e liberação das programações e procedimentos de intervenção para a realização de manutenções e obras;
- b) operação: responsável pelas atividades diretas da operação, em tempo real, registro e gerenciamento das informações relatadas pelas equipes de campo;
- c) pós-operação: responsável pela verificação, análise e elaboração de relatório de atividades das operações executadas.

#### 4.1.2 Com relação aos cargos e funções

##### 4.1.2.1 Atendente comercial

Profissional com competências relativas ao atendimento e relação interpessoal, designado a geração de solicitação de serviços. Tem por objetivo centralizar o atendimento, distribuindo-o automaticamente ao setor responsável, fazendo a intermediação entre consumidor/associado e CERGAL.

Elaborado por: FECOERUSC	Aprovado por: Eng. João Belmiro Freitas	Data de início da vigência: 01/10/2010	<b>Versão: 01/10</b>
-----------------------------	--	---	----------------------

	<b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização	Página 18 de 47
	<b>Área de Aplicação:</b> Centro de Operações da Distribuição - COD	<b>FECO-D-05</b>
	<b>Título do Documento:</b> COD – Centro de Operação da Distribuição	

#### 4.1.2.2 Operador de COD

Profissional qualificado na área elétrica, designado pela CERGAL a exercer funções objetivando assegurar a operação e gerenciar equipes de campo durante execução de trabalhos de intervenção no Sistema Elétrico de Potência (SEP).



#### 4.1.2.3 Supervisor de COD

Profissional qualificado na área elétrica, designado pela CERGAL a exercer funções de coordenação e gerenciamento das atividades realizadas pelo COD.

#### 4.1.2.4 Equipe de campo

Profissionais com qualificação na área elétrica, designados para execução das ocorrências programadas e não programadas e das ordens de serviço (construção, manutenção e desativação) das redes de distribuição de energia elétrica da CERGAL.

Elaborado por: FECOERUSC	Aprovado por: Eng. João Belmiro Freitas	Data de início da vigência: 01/10/2010	<b>Versão: 01/10</b>
-----------------------------	--	---	----------------------

	<b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização	Página 19 de 47
	<b>Área de Aplicação:</b> Centro de Operações da Distribuição - COD	<b>FECO-D-05</b>
	<b>Título do Documento:</b> COD – Centro de Operação da Distribuição	

#### **4.1.3 Com relação às pessoas**

##### 4.1.3.1 Consumidor

Pessoa física ou jurídica, legalmente representada, que solicita a concessionária/ permissionária o fornecimento de energia elétrica e assume a responsabilidade pelo pagamento das faturas e pelas demais obrigações fixadas em normas e regulamentos da ANEEL, assim vinculando-se aos contratos de adesão.

#### **4.1.4 Com relação às instalações**

##### 4.1.4.1 Restabelecer o fornecimento



Refere-se ao controle de manobras e trabalhos executados, objetivando normalizar ou restabelecer o fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras.

#### **4.1.5 Com relação à documentação**

##### 4.1.5.1 Solicitação de Desligamento Interno (SDI)

É o documento de solicitação de intervenção no sistema emitido pelos departamentos internos da CERGAL ao departamento de pré-operação do COD (anexo A).

Elaborado por: FECOERUSC	Aprovado por: Eng. João Belmiro Freitas	Data de início da vigência: 01/10/2010	<b>Versão: 01/10</b>
-----------------------------	--	---	----------------------

	<b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização	Página 20 de 47
	<b>Área de Aplicação:</b> Centro de Operações da Distribuição - COD	<b>FECO-D-05</b>
	<b>Título do Documento:</b> COD – Centro de Operação da Distribuição	

#### 4.1.5.2 Solicitação de Desligamento Externo (SDE)

É o documento de solicitação de intervenção no sistema emitido pelo consumidor ao departamento de pré-operação do COD da CERGAL (anexo B).

#### 4.1.5.3 Ordem de Serviço (OS)

É o documento emitido à operação para determinar os procedimentos operacionais e de segurança a serem adotados para executar a atividade no trecho definido pela Solicitação de Serviço (SS) (anexo C).



#### 4.1.5.4 Solicitação de Bloqueio para Serviço em Linha Viva (SBL)

É o documento emitido e aprovado da pré-operação para a operação com o objetivo de bloquear os dispositivos de religamento automático dos equipamentos de proteção, necessários à maior segurança da execução dos serviços em linha energizada (anexo D).

#### 4.1.5.5 Suspensão de Fornecimento de Energia (SFE)

É o documento emitido pelo sistema de cobrança de faturamento da CERGAL para suspensão de fornecimento de energia em caso de inadimplência (anexo E).

Elaborado por: FECOERUSC	Aprovado por: Eng. João Belmiro Freitas	Data de início da vigência: 01/10/2010	<b>Versão: 01/10</b>
-----------------------------	--	---	----------------------

	<b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização	Página 21 de 47
	<b>Área de Aplicação:</b> Centro de Operações da Distribuição - COD	<b>FECO-D-05</b>
	<b>Título do Documento:</b> COD – Centro de Operação da Distribuição	

#### 4.1.5.6 Declaração de trecho desligado (DTD)

É o documento emitido pela pré-operação do COD para suspensão de energia em trechos necessários para intervenções no sistema de distribuição da CERGAL (anexo F).



#### 4.1.5.7 Solicitação de intervenção no sistema (SIS)

É o documento enviado a empresa responsável pelo ponto de conexão do sistema para intervenção na linha de responsabilidade da mesma (anexo G).

#### 4.1.6 Da coleta ao armazenamento dos dados de interrupção

Os indicadores de continuidade deverão ser apurados por meio de procedimentos auditáveis e que contemplem desde o nível de coleta de dados das interrupções até a transformação desses dados em indicadores.

Elaborado por: FECOERUSC	Aprovado por: Eng. João Belmiro Freitas	Data de início da vigência: 01/10/2010	<b>Versão: 01/10</b>
-----------------------------	--	---	----------------------

	<b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização	Página 22 de 47
	<b>Área de Aplicação:</b> Centro de Operações da Distribuição - COD	<b>FECO-D-05</b>
	<b>Título do Documento:</b> COD – Centro de Operação da Distribuição	

## 5 ATRIBUIÇÕES

### 5.1 CENTRO DE OPERAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO (COD)



#### 5.1.1 Pré-operação

- a) Coordenar e executar o processo de programação de intervenções em instalações do sistema de distribuição da CERGAL e de instalações dos acessantes que interferem no sistema de distribuição;
- b) Receber ou enviar aos acessantes e aos agentes de distribuição as solicitações de intervenções;
- c) Formalizar as solicitações para os serviços na rede de distribuição da CERGAL (manutenção, expansão da rede, etc.);
- d) Analisar, otimizar, aprovar e, se necessário, cancelar as solicitações de intervenções, formalizando as respostas aos acessantes e aos agentes de distribuição;
- e) Convocar, quando necessário, os solicitantes de intervenções para participar de sua programação.

#### 5.1.2 Operação

- a) Caracterizar se as intervenções são de emergência ou de urgência, nos casos de intervenções não programadas;
- b) Formalizar as solicitações para os serviços na rede de distribuição da CERGAL em caso de emergência;
- c) Gerenciar os serviços na rede da CERGAL (controle de quilometragem, início e término do serviço e posição das viaturas);
- d) Controlar e/ ou operar as atividades executadas no sistema elétrico, visando a segurança dos indivíduos que nela estão interagindo bem como a da própria rede;

Elaborado por: FECOERUSC	Aprovado por: Eng. João Belmiro Freitas	Data de início da vigência: 01/10/2010	<b>Versão: 01/10</b>
-----------------------------	--	---	----------------------

	<b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização	Página 23 de 47
	<b>Área de Aplicação:</b> Centro de Operações da Distribuição - COD	<b>FECO-D-05</b>
	<b>Título do Documento:</b> COD – Centro de Operação da Distribuição	



- e) Analisar as informações recebidas pelo *call center* e definir prioridades no atendimento;
- f) Distribuir racionalmente, por meio de comunicação documentada e remota (rádio, celular), os serviços às equipes de manutenção e emergência;
- g) Solicitar a equipe de campo a avaliação dos danos e recursos necessários ao restabelecimento de energia, bem como o tempo provável a execução de serviços;
- h) Definir e acionar os recursos necessários para o restabelecimento no fornecimento de energia elétrica, acionando, se necessário, as equipes de manutenção;
- i) Analisar a atuação dos equipamentos de proteção para a tomada de decisão;
- j) Coordenar a entrega e o recebimento do trecho de rede desligado para realização de trabalhos programados;
- k) Tomar decisões referentes a operação do sistema elétrico de distribuição da CERGAL nas operações de emergência;
- l) Efetuar contatos com áreas afins (departamento técnico da empresa, concessionária) para tratar de assuntos referentes a operação do sistema elétrico;
- g) Operar o sistema de comunicação VHF de acordo com a legislação específica.

### 5.1.3 Pós-operação

- a) Realizar ou solicitar análises e estudos sempre que se fizerem necessários para verificar impactos ou interferências de uma ou mais intervenções no sistema de distribuição da CERGAL, visando sempre medidas preventivas para garantir a qualidade e a continuidade do fornecimento de energia elétrica;

Elaborado por: FECOERUSC	Aprovado por: Eng. João Belmiro Freitas	Data de início da vigência: 01/10/2010	<b>Versão: 01/10</b>
-----------------------------	--	---	----------------------





	<b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização	Página 24 de 47
	<b>Área de Aplicação:</b> Centro de Operações da Distribuição - COD	<b>FECO-D-05</b>
	<b>Título do Documento:</b> COD – Centro de Operação da Distribuição	

- b) Manter atualizada a base de dados do sistema de distribuição sob sua supervisão, incluindo diagramas de operação, limites operativos de equipamentos, estudos operativos, estudos de proteção, dentre outros;
- c) Manter o departamento técnico informado a respeito das ocorrências e condições anormais na operação do sistema elétrico;
- d) Realizar o confronto entre os serviços programados e os executados, solucionando aqueles que não estejam de acordo com a programação. As divergências, se não resolvidas, deverão ser comunicadas ao supervisor, alertando-o sobre as possíveis deficiências da mão-de-obra ou dos materiais e ferramentas utilizadas.

## 5.2 DISTRIBUIDORA ACESSANTE, CONSUMIDOR E PRODUTOR DE ENERGIA



- a) Encaminhar ao COD d CERGAL aos pedidos de intervenções;
- b) Participar da análise da intervenção quando convocado pelo COD;
- c) Informar o COD da CERGAL, com antecedência de no mínimo um dia útil, sobre o cancelamento ou alterações nos pedidos de intervenção aprovados previamente;
- d) Caracterizar, nas solicitações de intervenções, as situações de elevados riscos de desligamentos e acidentes que possam ocorrer na sua execução e nas manobras necessárias para sua realização;
- e) Caracterizar se as intervenções são de emergência ou de urgência, nos casos de intervenções não programadas;
- f) Supervisionar, comandar e executar as ações determinadas pelo COD para a operação em suas instalações de conexão;
- g) Informar ao COD a programação de geração para o período que for definido e as alterações nos limites e restrições operacionais de suas instalações;
- h) Comunicar de imediato ao COD os desligamentos de emergência efetuados ou ocorridos em suas instalações;

Elaborado por: FECOERUSC	Aprovado por: Eng. João Belmiro Freitas	Data de início da vigência: 01/10/2010	<b>Versão: 01/10</b>
-----------------------------	--	---	----------------------

	<b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização	Página 25 de 47
	<b>Área de Aplicação:</b> Centro de Operações da Distribuição - COD	<b>FECO-D-05</b>
	<b>Título do Documento:</b> COD – Centro de Operação da Distribuição	

- i) Organizar e manter atualizadas normas, instruções e diagramas para operação das instalações;
- j) Implantar os procedimentos definidos nas instruções de operação nas instalações sob sua responsabilidade;
- k) Disponibilizar ao COD, quando solicitado, instruções de operação específicas;
- l) Manter, durante 24 horas por dia, pessoal qualificado e devidamente cadastrado no COD para o relacionamento operacional;
- m) Realizar o planejamento do serviço e a análise de riscos de acidentes antes de qualquer intervenção em instalações;
- n) Preencher, dentro de prazos estabelecidos, o pedido de programação de intervenção citando as condições requeridas e também as observações do planejamento.

Elaborado por: FECOERUSC	Aprovado por: Eng. João Belmiro Freitas	Data de início da vigência: 01/10/2010	<b>Versão: 01/10</b>
-----------------------------	--	---	----------------------

	<b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização	Página 26 de 47
	<b>Área de Aplicação:</b> Centro de Operações da Distribuição - COD	<b>FECO-D-05</b>
	<b>Título do Documento:</b> COD – Centro de Operação da Distribuição	

## 6 PLANEJAMENTO DAS INTERVENÇÕES

### 6.1 INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DOS PEDIDOS DE INTERVENÇÕES

#### 6.1.1 Consumidores

As solicitações devem ser formalizadas ao departamento responsável pelo atendimento na CERGAL. Devem conter, no mínimo:



- data;
- horário (início e fim);
- responsáveis ( Anotação de Responsabilidade Técnica (ART));
- contato do responsável;
- descrição dos serviços;
- procedimentos;
- produção/ atividade (descrição).

#### 6.1.2 Concessionária

As solicitações devem ser formalizadas ao departamento responsável pelo atendimento na CERGAL . Devem conter, no mínimo:

- data;
- horário (início e fim);
- responsáveis (ART);
- contato do responsável;
- descrição dos serviços;
- procedimentos;
- produção/ atividade (descrição);
- localidades interrompidas.

Elaborado por: FECOERUSC	Aprovado por: Eng. João Belmiro Freitas	Data de início da vigência: 01/10/2010	<b>Versão: 01/10</b>
-----------------------------	--	---	----------------------

	<b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização	Página 27 de 47
	<b>Área de Aplicação:</b> Centro de Operações da Distribuição - COD	<b>FECO-D-05</b>
	<b>Título do Documento:</b> COD – Centro de Operação da Distribuição	

## 6.2 PRAZOS PARA SOLICITAÇÃO DO PEDIDO DE INTERVENÇÃO



O pedido de solicitação de intervenção no sistema deve ser enviado a pré-operação do COD da CERGAL com 10 (dez) dias de antecedência. A confirmação, do atendimento ou não, do pedido solicitado será de 3 (três) dias após o recebimento da solicitação.

## 6.3 AVISO DE INTERRUPTÃO PROGRAMADA A CONSUMIDORES

A CERGAL deve avisar a todos os consumidores da respectiva área de concessão sobre as interrupções programadas informando a data da interrupção, horário de início e término, observando os seguintes procedimentos, de acordo com as informações e prazos definidos na resolução de 24 de janeiro 2000, artigo 14. A seguir constam os prazos definidos:

- unidades consumidoras atendidas em tensão superior a 1 kV e inferior a 230 kV, com demanda contratada igual ou superior a 500 kW: os consumidores deverão receber o aviso por meio de documento escrito e personalizado, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis em relação à data da interrupção;
- unidades consumidoras atendidas em tensão inferior a 69 kV e que prestem serviço essencial: os consumidores deverão receber o aviso por meio de documento escrito e personalizado, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis em relação à data da interrupção;
- unidades consumidoras atendidas em tensão igual ou inferior a 1 kV e que exerçam atividade comercial ou industrial: os consumidores deverão receber o aviso por meio de documento escrito e personalizado, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis em relação à data da interrupção, desde que efetuem o cadastro da unidade consumidora na v para receberem esse tipo de serviço;

Elaborado por: FECOERUSC	Aprovado por: Eng. João Belmiro Freitas	Data de início da vigência: 01/10/2010	<b>Versão: 01/10</b>
-----------------------------	--	---	----------------------

	<b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização	Página 28 de 47
	<b>Área de Aplicação:</b> Centro de Operações da Distribuição - COD	<b>FECO-D-05</b>
	<b>Título do Documento:</b> COD – Centro de Operação da Distribuição	



- outras unidades consumidoras: os consumidores deverão ser avisados por meios eficazes de comunicação de massa ou a critério da CERGAL, por meio de documento escrito e personalizado, informando a abrangência geográfica, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis em relação ao horário de início da interrupção;
- Nas unidades consumidoras onde existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica, os consumidores deverão ser avisados de forma preferencial e obrigatória, por meio de documento escrito e personalizado, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis em relação à data da interrupção, desde que efetuem o cadastro da unidade consumidora na CERGAL para receberem esse tipo de serviço;
- A CERGAL deverá manter e disponibilizar, por 5 (cinco) anos, os registros das interrupções de caráter de urgência e das programadas, discriminando-as em formulário próprio;
- A CERGAL poderá utilizar outros meios de comunicação para a divulgação das interrupções programadas, desde que pactuados com o consumidor, devendo nesses casos manter registro e/ ou cópia das divulgações para fins de fiscalização da ANEEL;
- As unidades consumidoras que prestam serviço essencial poderão solicitar à CERGAL, o cadastramento das mesmas, de forma a serem contempladas pelo disposto no “*caput*” deste artigo.

#### 6.4 CONDIÇÕES E CRITÉRIOS PARA PROGRAMAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DE INTERVENÇÕES

As liberações de equipamentos e instalações devem ser programadas em função dos seguintes critérios:

- a) preservação da segurança das equipes de trabalho envolvidas;
- b) preservação da segurança do próprio sistema;

Elaborado por: FECOERUSC	Aprovado por: Eng. João Belmiro Freitas	Data de início da vigência: 01/10/2010	<b>Versão: 01/10</b>
-----------------------------	--	---	----------------------

	<b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização	Página 29 de 47
	<b>Área de Aplicação:</b> Centro de Operações da Distribuição - COD	<b>FECO-D-05</b>
	<b>Título do Documento:</b> COD – Centro de Operação da Distribuição	

c) preservação da segurança de pessoas, equipamentos, instalações e bens de terceiros;

d) preservação da qualidade e continuidade do fornecimento de energia elétrica aos consumidores;

e) preservação do meio ambiente;

f) compatibilização das intervenções simultâneas;

g) compatibilização com os procedimentos de rede, quando tratar-se de programação de solicitações de intervenções em equipamentos e instalações da rede de operação da CERGAL;

h) desligamentos de urgência podem ser realizados em qualquer período de carga, devendo-se buscar realizá-los no período mais favorável para o sistema;

Havendo necessidade de procedimentos especiais ou manobras por parte de outros acessantes, o COD da CERGAL deve encarregar-se de garantir a condição requerida junto aos acessantes envolvidos.

Se uma solicitação de intervenção não puder ser atendida conforme os critérios anteriores deve haver notificação à pessoa credenciada, mantendo-se registro do não atendimento.



O COD pode solicitar à pessoa credenciada desenhos, diagramas explicativos ou descrição de etapas sobre a intervenção desejada, sempre que julgar necessário, visando facilitar o atendimento.

Um equipamento do sistema ou da instalação de conexão está programado para intervenção, se houver no COD, um pedido de liberação de equipamento já aprovado e na estação, uma permissão para trabalho.

## 6.5 LIBERAÇÃO DAS INTERVENÇÕES

As intervenções, de qualquer natureza, em equipamentos do sistema ou da instalação de conexão, só podem ser liberadas com a prévia autorização do COD.

Elaborado por: FECOERUSC	Aprovado por: Eng. João Belmiro Freitas	Data de início da vigência: 01/10/2010	<b>Versão: 01/10</b>
-----------------------------	--	---	----------------------

	<b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização	Página 30 de 47
	<b>Área de Aplicação:</b> Centro de Operações da Distribuição - COD	<b>FECO-D-05</b>
	<b>Título do Documento:</b> COD – Centro de Operação da Distribuição	

### 6.5.1 Pontos que devem ser observados antes da intervenção programada

- a) Ter sido realizada pela pré-operação, em conjunto com sua equipe, no local e a análise de riscos de acidentes de qualquer natureza, elaborada pela equipe na fase de programação da intervenção;
- b) Estarem concluídas as manobras necessárias (abertura de circuito, aterramento temporário e verificação de ausência de tensão);
- c) Estarem colocadas as sinalizações de advertência e os dispositivos de bloqueio físico pertinentes;
- d) Ter sido autorizado o início dos serviços contidos nos documentos envolvidos na liberação.



### 6.5.2 Pontos que devem ser observados antes da intervenção não programada

- a) Ter sido realizada pela pré-operação, em conjunto com sua equipe, no local e a análise de risco de acidentes de qualquer natureza, elaborada pela equipe na fase de programação da intervenção;
- b) Estarem concluídas as manobras necessárias (abertura de circuito, aterramento temporário e verificação de ausência de tensão);
- c) Estarem colocadas as sinalizações de advertência e os dispositivos de bloqueio físico pertinentes;
- d) Ter sido autorizado o início dos serviços contidos nos documentos envolvidos na liberação.

## 6.6 CONDIÇÕES IMPEDITIVAS À LIBERAÇÃO DAS INTERVENÇÕES

- a) Condições climáticas adversas;
- b) Impedimentos de qualquer natureza ao acesso das equipes de trabalho;

Elaborado por: FECOERUSC	Aprovado por: Eng. João Belmiro Freitas	Data de início da vigência: 01/10/2010	<b>Versão: 01/10</b>
-----------------------------	--	---	----------------------

	<b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização	Página 31 de 47
	<b>Área de Aplicação:</b> Centro de Operações da Distribuição - COD	<b>FECO-D-05</b>
	<b>Título do Documento:</b> COD – Centro de Operação da Distribuição	

- c) Necessidade de atendimento de urgência ou ocorrência no sistema;
- d) Indisponibilidades não previstas que venham a colocar em risco a confiabilidade do sistema.

Notas:

1. Havendo atraso em relação ao início programado da intervenção, o COD deve reavaliar as condições, podendo prorrogar o término previsto, reprogramar ou cancelar a programação;
2. As intervenções já aprovadas e que não venham a se realizar em função das condições impeditivas devem ser objeto de nova solicitação.

## 6.7 RELACIONAMENTO OPERACIONAL



Estabelecer o relacionamento operacional entre o COD e o departamento de operação de instalações de acessantes, objetivando a operação coordenada e segura das instalações e do sistema de distribuição.

Observação:

Os acessantes referidos nesta seção são as distribuidoras, os produtores de energia e os consumidores atendidos em AT.

Elaborado por: FECOERUSC	Aprovado por: Eng. João Belmiro Freitas	Data de início da vigência: 01/10/2010	<b>Versão: 01/10</b>
-----------------------------	--	---	----------------------



	<b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização	Página 32 de 47
	<b>Área de Aplicação:</b> Centro de Operações da Distribuição - COD	<b>FECO-D-05</b>
	<b>Título do Documento:</b> COD – Centro de Operação da Distribuição	

## 7 ANÁLISE DE PERTURBAÇÕES

Fornece subsídios para a determinação das responsabilidades quanto a origem, as causas e as consequências e identifica as responsabilidades dos agentes envolvidos nas perturbações em instalações do acessante ou da CERGAL.

### 7.1 PROCESSO DE ANÁLISE DE PERTURBAÇÃO

Deve ser executado quando houver solicitação formal dos agentes envolvidos e deve estar concluído no prazo de até 30 (trinta) dias da data da solicitação formal.

### 7.2 PRODUTO DA ANÁLISE DE PERTURBAÇÃO



Após a análise da perturbação deve ser gerado um relatório da perturbação com dados específicos sobre a mesma.

### 7.3 PROCESSO DE ANÁLISE

Devem ser identificadas as anormalidades que tiveram influência na perturbação e dificultaram tanto a operação quanto a recomposição do sistema afetado, desde o início da perturbação até a sua normalização, verificando:

- a) o cumprimento e a adequação dos procedimentos operativos;
- b) as providências para restabelecimento do sistema;
- c) a avaliação do desempenho dos sistemas de comunicação;
- d) o desempenho das proteções e esquemas de controle de emergências.

Elaborado por: FECOERUSC	Aprovado por: Eng. João Belmiro Freitas	Data de início da vigência: 01/10/2010	<b>Versão: 01/10</b>
-----------------------------	--	---	----------------------

	<b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização	Página 33 de 47
	<b>Área de Aplicação:</b> Centro de Operações da Distribuição - COD	<b>FECO-D-05</b>
	<b>Título do Documento:</b> COD – Centro de Operação da Distribuição	

### 7.3.1 Análise do sistema elétrico

Deve ser analisado o comportamento do sistema elétrico, verificando:

- a) o desempenho diante de perturbação;
- b) as revisões contidas nos estudos elétricos.



### 7.4 RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PERTURBAÇÃO

O relatório deve conter, no mínimo:

- a) a descrição detalhada da perturbação;
- b) a análise da operação em tempo real, que detalha as ações realizadas durante a contingência, e do desempenho do sistema;
- c) as conclusões;
- d) as providências tomadas em andamento;
- e) as recomendações.

Os CODs devem manter os relatórios e os registros relativos às perturbações pelo período de 5 (cinco) anos.

Elaborado por: FECOERUSC	Aprovado por: Eng. João Belmiro Freitas	Data de início da vigência: 01/10/2010	<b>Versão: 01/10</b>
-----------------------------	--	---	----------------------

	<b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização	Página 34 de 47
	<b>Área de Aplicação:</b> Centro de Operações da Distribuição - COD	<b>FECO-D-05</b>
	<b>Título do Documento:</b> COD – Centro de Operação da Distribuição	

## 8 RECURSOS DE COMUNICAÇÃO DE VOZ

Estabelece os recursos mínimos de comunicação de voz entre o COD da CERGAL e os acessantes.

Estabelece os recursos de comunicação entre o COD e as equipes de campo, por meio de sistemas de rádio ou telefone com dispositivos de gravação de voz ou via satélite.

### 8.1 ENTRE OS ACESSANTES E O COD



É exigida, quando possível, a disponibilidade de linha telefônica fixa e móvel do sistema público nacional de telecomunicações. Poderá ser utilizada comunicação via correio eletrônico entre os acessantes e o COD.

### 8.2 ENTRE AS EQUIPES DE CAMPO E O COD

Poderá implementar dispositivos de comunicação que disponibilizem acesso a todas as equipes e os centros de operação, por meio dos itens relacionados abaixo:

- a) comunicação via rádio;
- b) comunicação via telefone;
- c) comunicação via celular;
- d) comunicação via localizador bloqueador (GPS);
- e) comunicação via computador;
- f) comunicação via satélite.

Elaborado por: FECOERUSC	Aprovado por: Eng. João Belmiro Freitas	Data de início da vigência: 01/10/2010	<b>Versão: 01/10</b>
-----------------------------	--	---	----------------------

	<b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização	Página 35 de 47
	<b>Área de Aplicação:</b> Centro de Operações da Distribuição - COD	<b>FECO-D-05</b>
	<b>Título do Documento:</b> COD – Centro de Operação da Distribuição	

## 9 INFRAESTRUTURA DO COD

### 9.1 ESPAÇO DO SUPERVISOR DO COD

Local destinado ao supervisor do COD da CERGAL, responsável pela coordenação do processo de programação de intervenções em instalações dos acessantes que interferem no sistema de distribuição e verificação da execução da mesma.

A mesa do supervisor deve estar disposta próxima a mesa do operador do COD. Este espaço deve ser composto, no mínimo, por: computador , telefone, sistema de rádio.

### 9.2 ESPAÇO DO OPERADOR DO COD



Local destinado ao operador do COD da CERGAL, responsável pela interação direta com equipes de campo, repassando informações dos serviços a serem executados, bem como a coleta de informações dos serviços executados para geração de relatórios.

A mesa do operador deve estar disposta próxima a mesa do supervisor do COD. Este espaço deve ser composto por: computador , telefone *head-set*, sistema de rádio .

### 9.3 DIAGRAMA UNIFILAR DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO

Quadro fixado próximo ao operador de COD, atualizado constantemente.

Elaborado por: FECOERUSC	Aprovado por: Eng. João Belmiro Freitas	Data de início da vigência: 01/10/2010	<b>Versão: 01/10</b>
-----------------------------	--	---	----------------------

	<b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização	Página 36 de 47
	<b>Área de Aplicação:</b> Centro de Operações da Distribuição - COD	<b>FECO-D-05</b>
	<b>Título do Documento:</b> COD – Centro de Operação da Distribuição	



#### 9.4 SINÓPTICO

Quadro fixado próximo ao operador de COD, ideal para manobras na rede, atualizado constantemente.

#### 9.5 QUADRO DE AVISOS

Painel destinado ao registro de informações necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos no COD.

Elaborado por: FECOERUSC	Aprovado por: Eng. João Belmiro Freitas	Data de início da vigência: 01/10/2010	<b>Versão: 01/10</b>
-----------------------------	--	---	----------------------

	<b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização	Página 37 de 47
	<b>Área de Aplicação:</b> Centro de Operações da Distribuição - COD	<b>FECO-D-05</b>
	<b>Título do Documento:</b> COD – Centro de Operação da Distribuição	

## 10 PROCEDIMENTOS DO COD

### 10.1 PRÉ-OPERAÇÃO

Após solicitação de interrupção em um determinado trecho da rede, por parte da equipe de obras e/ ou manutenção, nos casos de interrupções programadas, o responsável pelo COD faz a programação das manobras e as deixa prontas para serem executadas.



A realização dos trabalhos deverá seguir os prazos de acordo com a legislação vigente, para tal, frequentemente o responsável pelo COD analisa e gerencia as solicitações pendentes no *software*, estabelecendo prioridades e rotina diária de trabalhos.

### 10.2 OPERAÇÃO

Procedimentos de uma operação:



- nos casos de serviços programados, o COD recebe as solicitações de serviços com identificação do local e descrição dos processos a serem executados;
- imprimem-se as ordens de serviços, que devem ser assinadas e entregues para o responsável da equipe de campo;
- a equipe de campo recebe a ordem de serviço, analisa e informa ao COD o veículo a ser utilizado, os dados de odômetro e, posteriormente, se deslocam para a ocorrência;
- nos casos de serviços não programados e emergenciais, o COD, primeiramente, identifica o local do evento e solicita a equipe mais próxima que se desloque para o local;
- após a equipe chegar ao local, esta, por sua vez, informa a causa do evento;

Elaborado por: FECOERUSC	Aprovado por: Eng. João Belmiro Freitas	Data de início da vigência: 01/10/2010	<b>Versão: 01/10</b>
-----------------------------	--	---	----------------------

	<b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização	Página 38 de 47
	<b>Área de Aplicação:</b> Centro de Operações da Distribuição - COD	<b>FECO-D-05</b>
	<b>Título do Documento:</b> COD – Centro de Operação da Distribuição	

- identificada a causa do evento e do local atingido, o operador de COD analisa e prepara a operação ideal para a solução desse evento, objetivando sempre a segurança da equipe de campo, da rede, e minimizando ao máximo o número de atingidos e o tempo;
- quando a operação a ser executada estiver preparada, o COD deve identificar se a equipe, que chegou no local, está com todos os equipamentos necessários para a execução dos procedimentos;
- caso não esteja, o COD solicita a equipe mais próxima, que esteja com os devidos equipamentos, que se desloque para o local;
- ao chegar no local a ser executado o serviço, a equipe de campo comunica ao COD da chegada e informa os dados de odômetro;
- após a chegada da equipe no local e a mesma conhecendo já as operações a serem executadas na rede, os procedimentos a partir daí deverão ser seguidos respeitando-se as normas de segurança e procedimentos da rede específica;
- durante o evento, o operador de COD deverá informar aos atendentes sobre a causa do evento e a previsão de restabelecimento da energia, para que estes repassem a informação aos consumidores a medida que os mesmos telefonem a empresa;
- todas as operações a serem executadas pela equipe de campo deverão ser sempre consultadas antes ao operador do COD, inclusive o restabelecimento de energia. Este, por sua vez, será quem aprovará ou não as operações na rede;
- cada equipe deverá passar para o operador de COD todas as informações referentes ao deslocamento;
- após os procedimentos necessários serem efetuados pela equipe de campo e o serviço finalizado, o operador de COD deverá informar qual o próximo serviço a ser executado pela equipe ou se esta deverá retornar para a CERGAL.

Elaborado por: FECOERUSC	Aprovado por: Eng. João Belmiro Freitas	Data de início da vigência: 01/10/2010	<b>Versão: 01/10</b>
-----------------------------	--	---	----------------------

	<b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização	Página 39 de 47
	<b>Área de Aplicação:</b> Centro de Operações da Distribuição - COD	<b>FECO-D-05</b>
	<b>Título do Documento:</b> COD – Centro de Operação da Distribuição	



### 10.3 PÓS-OPERAÇÃO

O processo de pós-operação deverá ser executado pelo responsável do setor de COD, pois este processo, conforme já foi definido, diz respeito ao realizar ou solicitar análises e estudos sempre que se fizerem necessários para verificar impactos ou interferências de uma ou mais intervenções no sistema de distribuição, visando sempre medidas preventivas para garantir a qualidade e a continuidade do fornecimento de energia elétrica.

Caso houver alterações na rede elétrica, o responsável pelo COD deverá repassar estas informações para os setores que realizam as atualizações no sistema de diagrama da rede.



Elaborado por: FECOERUSC	Aprovado por: Eng. João Belmiro Freitas	Data de início da vigência: 01/10/2010	<b>Versão: 01/10</b>
-----------------------------	--	---	----------------------



	<b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização	Página 40 de 47
	<b>Área de Aplicação:</b> Centro de Operações da Distribuição - COD	<b>FECO-D-05</b>
	<b>Título do Documento:</b> COD – Centro de Operação da Distribuição	

## ANEXOS

Elaborado por: FECOERUSC	Aprovado por: Eng. João Belmiro Freitas	Data de início da vigência: 01/10/2010	<b>Versão: 01/10</b>
-----------------------------	--	---	----------------------

	<b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização	Página 41 de 47
	<b>Área de Aplicação:</b> Centro de Operações da Distribuição - COD	<b>FECO-D-05</b>
	<b>Título do Documento:</b> COD – Centro de Operação da Distribuição	

## ANEXO A – Solicitação de desligamento interno

### Solicitação de Desligamento Interno

**Data de emissão:** \_\_/\_\_/\_\_

#### A/C Centro de operações da Distribuição - COD



Estamos solicitando o desligamento interno, no dia \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, no horário das \_\_\_\_\_ às \_\_\_\_\_.

Este desligamento se faz necessário para \_\_\_\_\_.

O religamento deverá ser feito às \_\_\_\_\_ mediante a confirmação de conclusão de serviços pelo respectivo responsável.

\_\_\_\_\_  
Responsável Dept. Técnico - CERGAL

Elaborado por: FECOERUSC	Aprovado por: Eng. João Belmiro Freitas	Data de início da vigência: 01/10/2010	<b>Versão: 01/10</b>
-----------------------------	--	---	----------------------

	<b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização	Página 42 de 47
	<b>Área de Aplicação:</b> Centro de Operações da Distribuição - COD	<b>FECO-D-05</b>
	<b>Título do Documento:</b> COD – Centro de Operação da Distribuição	

## ANEXO B – Solicitação de desligamento externo

### Solicitação de Desligamento Externo

Data de emissão: \_\_/\_\_/\_\_\_\_

#### A/C dos responsáveis pela programação de interdições de fornecimento de energia da CERGAL



Por meio desta, solicito o desligamento da rede energizada de minha residência/ empresa localizada na rua \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, bairro \_\_\_\_\_, cidade \_\_\_\_\_, no dia \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, no horário das \_\_\_\_\_ às \_\_\_\_\_.

Este desligamento se faz necessário para \_\_\_\_\_.

Solicito a religação às \_\_\_\_\_ mediante a confirmação de conclusão de serviços pelo respectivo responsável.

\_\_\_\_\_  
Consumidor responsável pelo pedido de solicitação

Elaborado por: FECOERUSC	Aprovado por: Eng. João Belmiro Freitas	Data de início da vigência: 01/10/2010	<b>Versão: 01/10</b>
-----------------------------	--	---	----------------------

	<b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização	Página 43 de 47
	<b>Área de Aplicação:</b> Centro de Operações da Distribuição - COD	<b>FECO-D-05</b>
	<b>Título do Documento:</b> COD – Centro de Operação da Distribuição	

## ANEXO C – Ordem de serviço

### Ordem de Serviço

Data de emissão: \_\_/\_\_/\_\_

#### A/C Centro de Operações da Distribuição - COD

**Prezado Senhor,**

Estamos solicitando a realização do serviço com número de protocolo \_\_\_\_\_, a ser realizado no dia \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, no horário das \_\_\_\_\_ às \_\_\_\_\_.

Associado/consumidor: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Descrição do que vai ser realizado:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Chave/ transformador a ser desligado: \_\_\_\_\_

Alimentador onde localiza-se a chave/ transformador: \_\_\_\_\_

Observação:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Recomendações de segurança:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Mapa de localização do local (colocar em anexo)

\_\_\_\_\_  
Responsável Dept. Técnico - CERGAL

Elaborado por: FECOERUSC	Aprovado por: Eng. João Belmiro Freitas	Data de início da vigência: 01/10/2010	<b>Versão: 01/10</b>
-----------------------------	--	---	----------------------

	<b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização	Página 44 de 47
	<b>Área de Aplicação:</b> Centro de Operações da Distribuição - COD	<b>FECO-D-05</b>
	<b>Título do Documento:</b> COD – Centro de Operação da Distribuição	

## ANEXO D – Solicitação de bloqueio para serviço em linha viva

### Solicitação de Bloqueio para Serviço em Linha Viva

Data de emissão: \_\_/\_\_/\_\_

**A/C (empresa responsável pelos equipamentos a serem bloqueados)**

**Prezado Senhor,**

Estamos solicitando o bloqueio de disparo de linha viva do religador \_\_\_\_\_ para manutenção na rede de distribuição da \_\_\_\_\_, no dia \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, no horário das \_\_\_\_\_ às \_\_\_\_\_.

Este desligamento se faz necessário para \_\_\_\_\_.

Empresa responsável Linha Viva: \_\_\_\_\_

Tempo de previsão do serviço: das \_\_\_\_\_ às \_\_\_\_\_

Responsável pelos trabalhos pela cooperativa: \_\_\_\_\_



Local dos trabalhos: \_\_\_\_\_

Solicitaremos o bloqueio ao início dos trabalhos e o desbloqueio findo dos mesmos, por meio dos nossos operadores do COD (telefones de contato).

Certos de sua atenção no atendimento ao nosso pedido, antecipamos nossos agradecimentos.

\_\_\_\_\_  
Engenheiro Eletricista - CERGAL

Elaborado por: FECOERUSC	Aprovado por: Eng. João Belmiro Freitas	Data de início da vigência: 01/10/2010	<b>Versão: 01/10</b>
-----------------------------	--	---	----------------------

	<b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização	Página 45 de 47
	<b>Área de Aplicação:</b> Centro de Operações da Distribuição - COD	<b>FECO-D-05</b>
	<b>Título do Documento:</b> COD – Centro de Operação da Distribuição	

## ANEXO E – Suspensão de fornecimento de energia

### Suspensão de Fornecimento de Energia

Data de emissão: \_\_/\_\_/\_\_\_\_

#### A/C Centro de Operações da distribuição - COD



Solicitamos que seja efetuada a suspensão de energia elétrica na residência/ empresa da Unidade Consumidora \_\_\_\_\_, localizada na rua \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, bairro \_\_\_\_\_, cidade de \_\_\_\_\_.

Este desligamento se faz necessário devido á inadimplência.

O religamento deverá ser efetuado mediante pagamento e(ou) negociação da fatura em aberto referente a este.

\_\_\_\_\_  
Departamento responsável - CERGAL

Elaborado por: FECOERUSC	Aprovado por: Eng. João Belmiro Freitas	Data de início da vigência: 01/10/2010	<b>Versão: 01/10</b>
-----------------------------	--	---	----------------------

	<b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização	Página 46 de 47
	<b>Área de Aplicação:</b> Centro de Operações da Distribuição - COD	<b>FECO-D-05</b>
	<b>Título do Documento:</b> COD – Centro de Operação da Distribuição	

## ANEXO F – Declaração de trecho desligado

### Declaração de Trecho Desligado

Data de emissão: \_\_/\_\_/\_\_

#### A/C responsáveis pela suspensão de fornecimento de energia.



Estamos solicitando o desligamento do trecho, no dia \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, no horário das \_\_\_\_\_ às \_\_\_\_\_.

Este desligamento se faz necessário para \_\_\_\_\_.

O religamento deverá ser feito às \_\_\_\_\_ mediante a confirmação de conclusão de serviços pelo respectivo responsável.

\_\_\_\_\_  
Responsável COD - CERGAL

Elaborado por: FECOERUSC	Aprovado por: Eng. João Belmiro Freitas	Data de início da vigência: 01/10/2010	<b>Versão: 01/10</b>
-----------------------------	--	---	----------------------

	<b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização	Página 47 de 47
	<b>Área de Aplicação:</b> Centro de Operações da Distribuição - COD	<b>FECO-D-05</b>
	<b>Título do Documento:</b> COD – Centro de Operação da Distribuição	

## ANEXO G – Solicitação de intervenção no sistema

### Solicitação de Intervenção no Sistema

Data de emissão: \_\_/\_\_/\_\_

**A/C a Supridora.**

**Prezado Senhor,**

Vimos por meio deste solicitar a intervenção no sistema, a ser realizada no dia \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, no horário das \_\_\_\_\_ às \_\_\_\_\_.

Essa intervenção se faz necessária para \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Responsável COD - CERGA

Elaborado por: FECOERUSC	Aprovado por: Eng. João Belmiro Freitas	Data de início da vigência: 01/10/2010	<b>Versão: 01/10</b>
-----------------------------	--	---	----------------------